JY-40-NZ

数字式电压继电器 产品说明书



V1.0(0927)

南京澳德思软件工程有限公司 版权所有

第1页共9页 版权所有,侵权必究



1. 产品概述

1.1 适用范围

JY-40 系列电压继电器是带延时功能的数字式交流电压继电器,可用于发电机,变压器和输电线的继电保护装置中,作为过电压或欠电压闭锁的动作元件。

1.2 产品特点

- 该系列继电器一次性通过了"国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室"的电磁兼容IV级 检测及"电力工业电力系统自动化设备质量检验测试中心"型式检验(检测报告号: JB09143)。
- 该系列继电器外壳及导轨座采用我公司独创的专利技术。适用于标准 DIN 导轨安装。
- 金属底座具有良好的接地性能。
- 采用 16 位工业级微处理芯片,速度快,精度高。
- 数码管实时循环显示当前输入值。
- 具有精确延时功能。相当于 1 个电压继电器+1 个时间继电器。
- 動作值使用键盘设置,简单、快捷、直观、安全。

1.3 型号及命名规则

典型型号 J	Υ	-45	Α	1	-NZ		
电路原理							
J=数字式继电器							
量度类型	_						
Y=电压继电器							
过欠类型							
45=欠量继电器 41=过量继电器							
额定输入激励量							
A =100V B=200V C=400V							
相数							
1=1 相 3=2 相 4=3 相							
-NZ 针对国电南自的类型							

第2页共9页 版权所有,侵权必究



2. 主要技术参数

2.1 额定参数

● 额定辅助电源: 220VDC/AC; 110VDC/AC

● 额定输入电压 Ue: 100V; 200V; 400V

● 额定频率: 50HZ

● 电压整定范围: (0.1-1.0)Ue

● 电压精度: ±5%

● 返回系数: 过量动作: 0.9; 欠量动作: 1.1

● 延时整定范围: 00.00S-10.00S

● 延时精度: 2%±50ms

● 接点容量: 载流容量8A

断弧容量 60W (DC); 2000VA (AC)

● 工作环境: -10℃~+40℃,5%~95%无凝露;

● 储存环境: -25℃~+70℃,5%~95%无凝露

● 重量: 不大于 2kg

2.2 绝缘性能

2.2.1 绝缘电阻

继电器各电路与外露导电部分之间,以及各独立回路之间,分别用开路电压为 1000V 的摇表测试其绝缘电阻 \geq 100M Ω 。


2.2.2 介质强度

继电器各电路与外露导电部分之间,以及各独立回路之间,应能承受 2KV(50HZ)交流试验电压,历时 1min 的试验,无绝缘击穿或闪络现象。

第3页共9页 版权所有,侵权必究



3. 面板描述




1: RUN 运行灯	当继电器辅助电源接通时点亮。						
2: ALARM 告警灯	当继电器处于整定状态及其它异常状态时点亮。						
3: TRIP 动作灯	当继电器出口时点亮。						
4: U(V)单位标识灯	表示当前显示为电压值,单位为 V。						
5: T(S)单位标识灯	表示当前显示为时间值,单位为S。						
6: U1, 相数标识灯	表示当前显示为第一路电压。						
7: U2,相数标识灯	表示当前显示为第二路电压。						
8: U3,相数标识灯	表示当前显示为第三路电压。						
9: U4,相数标识灯	预留灯						
按键定义	SELECT	UP	DOWN	ENTER			
	选择键	向上键	向下键	确认键			

第4页共9页 版权所有,侵权必究



4. 功能原理



由电压转换器将输入交流电压转换为小信号电压,通过滤波偏置后送入 CPU。CPU 通过采集用户设定的整定电压值,再结合实际电压采样值进行整定计算,如果符合动作条件则出口相对应的过欠量出口继电器。

第5页共9页 版权所有,侵权必究



5. 调试及维护

5.1 名词解释

- 5.1.1 整定值:本继电器包含两个整定值,动作电压整定值(整定范围 0.1Ue-1.0Ue)和动作时间整定值(整定范围 00.00S-10.00S)。
- 5.1.2 按一次: 按键按下并抬起算做一次。

5.2 上电自检

上电自检包括 FLASH 自检,定值自检。上电自检时,继电器不工作。如果自检不通过,数码管熄灭,点亮 ALARM 告警灯。

5.3 正常运行

- 5.3.1.1 继电器正常运行时,RUN 灯点亮,表示继电器辅助电源正常工作; U (V) 灯点亮,表示继电器当前显示值为电压值,且单位 V。
- 5.3.1.2 三相电压继电器(如: JY-45A4,JY-41A4): U1(黄),U2(绿),U3(红)三个小灯循环点亮,同时数码管显示对应相的实时电压值。
- 5.3.1.3 两相电压继电器(如: JY-45A3,JY-41A3): U1(黄),U2(绿)两个小灯循环点亮,同时数码管显示对应相的实时电压值。
- 5.3.1.4 单相电压继电器(如: JY-45A1, JY-41A1): U1(黄)一个小灯点亮,同时数码管显示其实时电压值。

5.4 整定值


5.4.1 进入整定状态:

在正常运行界面下,按一次 SET 选择键,此时 ALARM 灯点亮,三相电压仍然循环显示,表示已经进入整定预备状态;如需退出整定状态,请再按一次 SET 键退出。

第6页共9页 版权所有,侵权必究



- 5.4.2 动作电压整定:
- 5.4.2.1 在整定预备状态下,按一次 ENTER 确认键,显示当前电压整定值,且第一位数码管闪烁,允许修改。此时,按 SET 选择键选择要修改的位,按 UP、DOWN 上下键修改当前位的数值。
- **5.4.2.2** 修改好动作电压之后,按一次 **ENTER** 确认键,数码管所有位不闪烁,显示当前电压整定值。电压整定结束。
- 5.4.3 动作时间整定:
- 5.4.3.1 电压整定结束后,继续按一次 ENTER 确认键,进入动作时间整定状态,显示当前动作时间整定值,且第一位数码管闪烁,允许修改。此时按 SELECT 选择键选择要修改的位,按 UP、DOWN 上下键修改当前位的数值。
- 5.4.3.2 修改好动作时间之后,按一次 ENTER 确认键,数码管所有位不闪烁,显示当前时间整定值。时间整定结束。
- 5.4.4 退出整定状态:
- 5.4.4.1 时间整定结束之后,按一次ENTER确认键,数码管显示如图一,此时处于整定预备退出状态,ALARM告警灯仍点亮。



图—

5.4.4.2 再按一次 ENTER 确认键,退出整定状态,数码管显示如图一,ALARM 告警灯熄灭。3S 左右之后,继电器返回到正常运行状态。如需快速返回,再按一次 ENTER 确认键,则立即返回运行状态。

5.5 动作

当输入任意一相满足动作条件(动作电压超过门槛且整定延时时间到)时,继电器动作,同时 TRIP 灯点亮,并且 U1(U2/U3)灯指示满足动作条件的动作相,数码管显示各相中最低电压值(如果是过压继电器,则显示各相中最高电压值)。

当输入值接近动作条件时,,U(V)灯熄灭,同时T(S)灯点亮,继电器进入动作预备状态。


当继电器进入动作预备状态,所有芯片资源全部用来计算输入值,一旦满足条件,立即启动计时。继电器设有启动量连续判断功能和突变量连续判断功能,能够有效迅速的判断输入值,并躲过短时干扰。

第7页共9页 版权所有,侵权必究




6. 附图


6.1 端子定义图



三相电压继电器



二相电压继电器




一相电压继电器


注: JY-40-NZ 的端子定义与 JY-40 的端子定义完全一致。

第8页共9页 版权所有,侵权必究




6.2 安装尺寸图









第9页共9页 版权所有,侵权必究

